升级和维修指南

Hewlett-Packard 产品和服务的所有保修限于这些产品与服务所附带的明确声明。本文的任何条款都不应视作构成保修声明的附加条款。 HP 不对本文的技术性错误、编印错误或疏漏负任何责任。对于在非 HP 提供的设备上 HP 软件的使用和可靠性, HP 概不负责。

本文档包含的所有权信息均受版权保护。未经 HP 事先书面许可,不得将本文档的任何部分影印、复制或翻译成其他语言。

Hewlett-Packard Company P.O. Box 4010 Cupertino, CA 95015-4010 USA

Copyright © 2006–2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

在美国已获得美国专利号 4,930,158 和 / 或 4,930,160 的专利许可,有效期到 2008 年 8 月 28 日。

HP 支持科技产品在法律允许范围内的使用,我们不认可、也不鼓励我们的产品被用于著作权法所不允许的目的。

本文档中的内容可随时更改, 恕不另行通知。

目录

安全信息	
拆卸和封装电脑	1
准备电脑	2
拆卸电脑之前	2
封装电脑之后	3
拆卸侧面板	3
装回侧面板	4
拆卸前面板	5
装回前面板	6
找出电脑机箱内各组件的位置	7
拆卸和更换驱动器	8
拆卸光驱	8
添加或装回光驱	9
拆卸 HP Pocket Media Drive 托槽、软驱或硬盘驱动器	11
添加或装回 HP Pocket Media Drive 托槽、软驱或硬盘驱动器	12
拆卸读卡器	15
添加或装回读卡器	16
拆卸硬盘驱动器	1 <i>7</i>
添加或装回硬盘驱动器	19
添加内存	22
拆卸内存条	23
安装内存条	24
拆卸和安装扩充卡	25
拆卸扩充卡	25
安装扩充卡	27
围	28

升级和维修指南

安全信息


本产品尚未进行与"IT"电源系统 (按照 IEC 60950 标准,不直接接地的交流配电系 统)连接的评估。



警告:安装电脑并将其连接到电源系统之前,请务必仔细阅读《有限保修和支持指南》中的 "安全信息"部分。

《升级和维修指南》中介绍了有关拆卸及更换电脑硬件组件的方法。

拆卸和封装电脑







准备电脑

升级电脑的任何组件之前,应准备好您的电脑以便安全地对电脑及其组件进行操作。 尝试对电脑进行升级或维修之前,请先阅读以下声明:

- 1 这些步骤假定您已熟悉与个人电脑相关的一般术语,熟悉使用和修理电子设备的安全操作并确实遵守这些规则。
- **2** 记下并保存好系统型号和序列号、所有的安装选项以及关于系统的其他信息。这样会比打开电脑查看这些信息方便得多。
- 3 HP 建议您对系统进行操作时使用防静电腕带和导电泡棉。



警告: 在拆卸电脑前面板和侧面板之前,请务必首先断开调制解调器线与电话系统的连接,然后再断开电脑与电源的连接。如果在拆卸电脑或执行任何步骤之前不这样做,可能会导致人身伤害或设备的损坏。

拆卸电脑之前

为避免人身伤害和设备损坏,请在拆卸电脑之前务必按序逐一完成以下步骤:

- 从电脑中取出所有磁盘、存储卡或光盘 (CD 或 DVD)。
- 2 关闭电脑。
- 3 断开调制解调器/电话线的连接(如果有)。



注意事项: 为降低电击或高温表面造成人身伤害的风险,请在接触电脑之前将电源线从墙上插座断开,并等待电脑的内部系统组件冷却下来。

- 4 先将电源线从电源插座上断开,然后再断开它与电脑的连接。
- 5 断开所有其他电缆 (如键盘、鼠标和显示器)。
- 6 断开所有外部设备的连接。



注意事项:静电会损坏电脑的电子组件或选购的设备。确保通过快速接触接地的金属设备,释放您身体所带的静电。

封装电脑之后

为避免人身伤害和设备的损坏,在封装电脑之后,请务必按序逐一完成以下步骤:

1 重新连接电源线。




警告: 为降低电击、火灾或设备损坏等风险,请勿将通信或电话接口插入网卡 (Network Interface Card, NIC) 接口 (标记为以太网接口)。

- 2 重新连接调制解调器/电话线和其他各种电缆(如键盘、鼠标和显示器)。
- 3 重新连接外部设备。
- 4 打开电脑以及显示器等各种外围设备。
- 5 如果添加了扩充卡,请安装由此卡厂商提供的软件驱动程序。

拆卸侧面板

- 请参见第2页的"拆卸电脑之前"。
- **2** 拧开将侧面板固定到电脑机箱上的指拧螺丝 (A)。第一次拧该螺丝时,可能需要借助改锥。




3 抓住手柄将面板向后拉动 2.5 厘米 (1 英寸), 然后将其从机箱上卸下。



警告:操作时请小心机箱内部那些锋利的边缘。

装回侧面板

1 将侧面板底部的凸耳与机箱底部的脊状部分对齐。将侧面板置于机箱的恰当位置,然后向机箱前端滑动。




注: 正确安装侧面板后,侧面板顶端与机箱顶端之间会有3毫米的间隙。

- 2 确保指拧螺丝与机箱上的孔对齐,然后装回指拧螺丝 (A)。
- 3 请参见第3页的"封装电脑之后"。


拆卸前面板

仅在拆卸或装回光驱、读卡器、HP Pocket Media Drive 托槽、软盘驱动器或硬盘驱动器时,才需要执行此步骤。

1 将机箱外侧的三个凸耳 (B) 向外拉。




2 向左晃动前面板,使其脱离机箱。




装回前面板

- 1 将前面板左侧的三个挂钩与机箱左侧相应的孔对齐,并将挂钩插入孔中。
- 2 晃动前面板,将其右侧的三个挂钩按进机箱右侧相应的三个孔中,直至其卡入到位。



找出电脑机箱内各组件的位置



- ▲ 上层的 5.25 英寸光驱托槽,其中可能装有 CD-ROM、CD-RW、DVD-ROM、DVD+RW/+R 或复合驱动器
- B 下层的 5.25 英寸光驱托槽,其中可能是空的(只有挡板),也可能装有 CD-ROM、CD-RW、DVD-ROM、DVD+RW/+R、复合驱动器或 HP Personal Media Drive 托槽(仅适用于部分型号)
- C HP Pocket Media Drive 托槽,可安装硬盘驱动器或软盘驱动器(软驱)(仅适用于部分型号)
- D 读卡器 (仅适用于部分型号)
- E 正面接口面板 (无更换说明)
- ▶ 硬盘驱动器和第二硬盘驱动器区(位于机箱内)(仅适用于部分型号)

注: 电脑机箱上实际显示的接口和组件可能与图示有所不同。

拆卸和更换驱动器

在电脑的驱动器中,有几种是您可以自行更换或升级的。有关驱动器类型和位置的信息,请参见上一节内容第7页的"找出电脑机箱内各组件的位置"。

硬盘驱动器可能是使用窄数据线的串行 ATA(Advanced Technology Attachment,高级技术附件)驱动器,也可能是使用宽数据线的并行 ATA 驱动器。

部分型号的电脑带有第二硬盘驱动器。




注意事项: 拆卸硬盘驱动器之前,请将硬盘驱动器上的个人文件备份到外部存储设备上,如 CD。不执行该操作将导致数据丢失。更换硬盘驱动器后,您需要使用复原光盘运行系统复原,以便加载出厂时预装的文件。有关复原过程的详细信息,请参见随您电脑附带的用户文档。

您可以在空闲的下层光驱托槽中添加一个光驱。


重要提示:在添加新光驱之前,请确保该光驱与电脑的操作系统兼容。同时,应确保光驱的软件和驱动程序能够在操作系统中正常运行。

拆卸光驱

- 1 准备好电脑,完成拆卸侧面板和前面板的步骤。请参见第 1 页的 "拆卸和封装电脑"。
- **2** 向外拉动机箱固定夹,然后从机箱正面将驱动器拉出一部分,即可释放驱动器。(闩式驱动器支架可将驱动器固定在机箱中相应的位置。)




3 断开希望拆卸的光驱背面的电源线、数据线和音频线(如果有)的连接。对于大多数的驱动器电缆,轻轻摇动插头便可将其取下。对于串行 ATA 硬盘驱动器电缆,请按每个插头中央的固定夹 (1) (仅适用于部分型号),然后将插头 (2) 从驱动器接口中拔出。




4 从机箱正面拉出驱动器。

添加或装回光驱

- 1 如果需要,请拆卸已有的驱动器。请参见第8页的"拆卸光驱"。
- **2** 如果您计划在下层的空闲光驱托槽中添加驱动器,则必须拆除托槽的挡板。将一字型改锥插入挡板插槽 (A),然后转动改锥,即可从机箱中拆除挡板。丢弃该挡板。
- **3** 如有需要,请拆除前面板上的挡板。将一字型改锥插入挡板插槽 (**B**),然后转动改锥,即可从前面板上拆除挡板。丢弃该挡板。




4 确保新光驱或新的并行 ATA 硬盘驱动器上的跳线位于 "CS"(Cable Select, 电缆 选择)位置。您的驱动器可能与图示有所不同。串行 ATA 硬盘驱动器不使用 "电缆 选择"。




"电缆选择"跳线

5 向外拉动机箱固定夹,然后从机箱正面将驱动器滑出一部分,即可释放驱动器托槽。 (闩式驱动器支架可将驱动器固定在机箱中相应的位置。)




6 连接希望添加的驱动器背面的电源线和数据线。重新连接音频线(如果有)。





警告:对于第二个并行 ATA 驱动器,应确保将标有 "MASTER"的数据线连接到主硬盘驱动器,并将标有 "SLAVE"的数据线连接到辅助硬盘驱动器。如果数据线连接不正确,可能导致电脑无法识别硬盘驱动器或造成数据丢失。



▲ - 连接到主硬盘驱动器。


B - 连接到辅助硬盘驱动器。

C - 连接到电脑主板。


- **7** 从机箱正面将驱动器完全推入机箱中直至其锁定到位,确保已将驱动器螺丝完全插入机箱上标有 (1) 的孔中。
- **8** 完成装回前面板、侧面板的步骤,然后封装电脑。请参见第 1 页的 "拆卸和封装电脑"。

拆卸 HP Pocket Media Drive 托槽、软驱或硬盘驱动器

- 1 准备好电脑,完成拆卸侧面板和前面板的步骤。请参见第 1 页的 "拆卸和封装电脑"。
- **2** 拧下驱动器侧面的两颗螺丝,然后从机箱正面将驱动器滑出一部分,即可释放 HP Pocket Media Drive 托槽、软盘驱动器(软驱)或硬盘驱动器。



3 断开驱动器背面的电源线和数据线连接。对于 HP Pocket Media Drive 托槽,您可以按压接口上的两个固定夹并拔出插头。




4 从机箱正面拉出驱动器。

添加或装回 HP Pocket Media Drive 托槽、软驱或硬盘驱动器

- 1 如有需要,请完成拆卸驱动器的步骤。请参见第 11 页的"拆卸HP Pocket Media Drive 托槽、软驱或硬盘驱动器"。
- **2** 从机箱正面将 HP Pocket Media Drive 托槽、软盘驱动器(软驱)或硬盘驱动器部分滑入机箱。

3 将电源线和数据线连接到 HP Pocket Media Drive 托槽、软盘驱动器(软驱)或硬盘驱动器的背面。




▲ - 连接到主硬盘驱动器。

B - 连接到辅助硬盘驱动器 (仅适用于部分型号)。

C - 连接到电脑主板。


4 从机箱正面将 HP Pocket Media Drive 托槽、软盘驱动器(软驱)或硬盘驱动器完全 滑入机箱。将机箱上的两个螺丝孔与驱动器侧面的两个螺丝孔对齐,然后拧上螺丝。 对于 HP Pocket Media Drive 托槽和软盘驱动器(软驱),请确保已将螺丝插入机箱上标有 (1) 的孔中。而对于硬盘驱动器,则需确保已将螺丝插入机箱上标有 (HDD) 的孔中。




5 完成装回前面板、侧面板的步骤,然后封装电脑。请参见第 1 页的 "拆卸和封装电脑"。

拆卸读卡器

- 1 准备好电脑,完成拆卸侧面板和前面板的步骤。请参见第 1 页的 "拆卸和封装电脑"。
- **2** 拧下读卡器右侧的螺丝,向左滑动读卡器使其松开,然后从机箱正面将读卡器拉出一部分,即可释放驱动器。




3 断开读卡器背面的电缆连接。




4 从机箱正面拉出读卡器。

添加或装回读卡器

- 如有需要,请完成拆卸读卡器的步骤。请参见第 15 页的"拆卸读卡器"。
- 2 从机箱正面将读卡器部分滑入。
- 3 将电缆连接到读卡器背面。




4 将读卡器推入机箱,直至机箱上的螺丝孔与读卡器右侧的螺丝孔对齐,然后再插入螺 丝将读卡器固定在机箱内。如有需要,请向右滑动读卡器以使其与螺丝孔对齐。




5 完成装回前面板、侧面板的步骤,然后封装电脑。请参见第1页的"拆卸和封装电 脑"。

拆卸硬盘驱动器


- 1 准备好电脑,完成拆卸侧面板和前面板的步骤。请参见第 1 页的 "拆卸和封装电脑"。
- 2 轻轻地将电脑侧放。
- 3 拧下将硬盘驱动器支架固定在机箱上的两颗螺丝。




4 向下推动硬盘驱动器支架侧面的固定夹,然后从机箱底部滑出硬盘驱动器支架,如下 图所示。



5 将硬盘驱动器支架从机箱中取出,然后拆下硬盘驱动器电缆。对于大多数的驱动器电缆,轻轻摇动插头便可将其取下。对于串行 ATA 硬盘驱动器电缆,请按每个插头(2)中央的固定夹(1)(仅适用于部分型号),然后将插头从驱动器接口中拔出。




断开串行 ATA 硬盘驱动器的电缆连接



断开并行 ATA 硬盘驱动器的电缆连接

6 拧下将硬盘驱动器固定在硬盘驱动器支架上的四颗螺丝,然后从硬盘驱动器支架中滑出硬盘驱动器。




添加或装回硬盘驱动器


- 1 如果需要,请拆卸已有的驱动器。请参见第 17 页的"拆卸硬盘驱动器"。
- **2** 将新的驱动器滑入硬盘驱动器支架,并对齐驱动器和支架上的四个螺丝孔。拧上用于固定硬盘驱动器和硬盘驱动器支架的四颗螺丝。确保硬盘驱动器电缆朝向驱动器支架顶端。

注: 用新驱动器替换旧驱动器时,请拆下旧驱动器上的四颗导向螺丝,然后用这几颗螺丝来安装新驱动器。


如果要安装第二个硬盘驱动器,请使用四颗标准的6-32螺丝(需单独购买)。




3 将硬盘驱动器支架置于机箱内。硬盘驱动器支架上的两个螺丝孔 (A) 应与机箱上的螺丝孔 (B) 对齐。



4 将硬盘驱动器支架底部的四颗导向螺丝与机箱背面的孔对齐,然后向下滑入机箱底部直至锁定到位。



5 连接硬盘驱动器电缆。




▲ - 连接到主硬盘驱动器。

B - 连接到辅助硬盘驱动器 (仅适用于部分型号)。

C - 连接到电脑主板。

6 拧上将硬盘驱动器支架固定到机箱上的两颗螺丝。




7 完成装回前面板、侧面板的步骤,然后封装电脑。请参见第 1 页的 "拆卸和封装电脑"。

添加内存

电脑中的随机存取存储器 (Random Access Memory, RAM) 用于临时存储电脑的数据和指令。电脑预装有一个或多个内存条,但您可以用更大容量的内存条予以替换。

主板上包括 DDR DIMM (Double Data Rate Dual In-line Memory Module,双数据传输率双列直插式内存条)插槽。具体的插槽数以及 DDR 内存条的类型取决于您的电脑型号。



DDR DIM

要判断您电脑使用的内存条类型与速度,以及具体内存条的信息与规格,请访问《有限保修和支持指南》中列出的网站并单击**支持**链接。



警告: 使用型号不正确的内存条可能导致系统受损。


拆卸内存条

- 1 准备好电脑,完成拆卸侧面板的步骤。请参见第1页的"拆卸和封装电脑"。
- 2 轻轻地将电脑侧放。
- 3 在主板上找到内存插槽。



注意事项:对内存条进行操作时须小心谨慎,不要碰到上面的触片。否则,有可能损坏内存条。

- 4 如有必要,移开所有电缆线。
- 5 向下按内存插槽两端的两个固定夹,直到内存条从插槽中弹出。





警告: 请勿将内存条从插槽中拔出。应使用固定夹弹出内存条。

6 从内存插槽中取出内存条。

安装内存条

升级电脑中的内存条时,新内存条的类型与速度应与电脑中预装的内存条相同。




注意事项:对内存条进行操作时须小心谨慎,不要碰到上面的触片。否则,有可能损坏内存条。

1 打开内存插槽两端的两个固定夹:

如果您计划更换内存条,请将新内存条插入旧内存条所使用的插槽。

或者

如果您计划添加内存条,请将新内存条插入与预装的内存条最接近的插槽,并将其他内存条插入下一个可用的插槽。



- 2 将机箱直立。
- 3 完成装回侧面板的步骤,然后封装电脑。请参见第1页的"拆卸和封装电脑"。

注: 如果更换或添加内存条后电脑显示黑屏,则说明内存条的安装不正确或内存条型号不正确。请拆下并重新安装内存条。

拆卸和安装扩充卡

扩充卡是可插入到电脑扩充卡插槽的电路板,如 PCI 或 AGP 卡。您的电脑包含若干个扩充卡插槽,用于为电脑添加组件。电脑的组件配置因型号而异。




警告:安装会引起过大电流的扩充卡会使系统超载,请勿执行此类操作。系统为电脑中的每块板卡提供 2 安培 (平均值)、+5 V\ 的电源。在完全加载的系统 (所有的扩充卡插槽都插满)中,+5 V\ 提供的总电流值不能超过扩充卡插槽总数与 2 安培的乘积。

需要使用一字型改锥和十字改锥来拆卸、更换或添加扩充卡。

注: 如果某些显卡升级,则电源也需相应地升级。有关电源要求的更多信息,请与显卡供应商联系。

拆卸扩充卡

- 1 准备好电脑,完成拆卸侧面板的步骤。请参见第1页的"拆卸和封装电脑"。
- 2 轻轻地将电脑侧放。
- 3 从电脑背面拆下机架盖 (用于遮挡扩充卡插槽)上的螺丝,然后拆除机架盖。




4 在电脑内的主板上,找到扩充卡插槽的位置。




警告: 扩充卡插槽挡板的边缘非常锋利,操作时请小心。

- 5 拆下与扩充卡连接的所有电缆。
- **6** 握住扩充卡的两端,前后轻轻摇动,直至扩充卡接口脱离插槽,然后再从机箱中将其取出。确保未使扩充卡刮蹭到其他组件。请将旧扩充卡存放在曾装有新扩充卡的防静电袋中。
- **7** 如果您不计划用新扩充卡替换旧扩充卡,请将金属插槽挡板插入开放的插槽,以防止 灰尘从此处进入机箱。




安装扩充卡


■ 如有需要,请拆除插槽挡板,或将一字型改锥插入挡板上的插槽 (**A**),然后转动改锥卸下挡板。



2 将扩充卡的边缘与机箱内插槽对齐,小心但用力将卡垂直下按,直到卡固定在扩充卡插槽中。所有触点都应正确地插在扩充卡插槽内。



3 在电脑背面装回扩充卡插槽的机架盖,然后拧上螺丝。



- 4 将机箱直立。
- 5 完成装回侧面板的步骤,然后封装电脑。请参见第1页的"拆卸和封装电脑"。

注:如果新卡或新设备工作不正常,请仔细阅读扩充卡厂商提供的安装说明,重新检查 所有连接,包括与扩充卡、电源、键盘和显示器的连接。

更换电池

主板上的锂电池为电脑的计时器提供备用电源。电池的寿命大约为七年。

当电池电量开始减弱时,显示的日期和时间可能不正确。如果电池发生故障,应使用 CR2032 锂电池 (额定值 3V, 220mAH)或同等的电池予以更换。



警告:如果更换的电池型号不对,可能有爆炸的危险。只能用相同或同等型号的电池更换。请按照厂商的说明丢弃废旧电池。

- 准备好电脑,完成拆卸侧面板的步骤。请参见第 1 页的"拆卸和封装电脑"。
- 2 轻轻地将电脑侧放。
- 3 如有必要,可拆下某些电缆,以方便拆装电池。
- 4 如有必要,可拆下某些内存条,以方便拆装电池。请参见第22页的"添加内存"。
- 5 要拆卸电池,请推开电池固定夹,然后从电池槽中将其取出。
- 6 在电池槽中安装新的 CR2032 电池,正极 (+) 朝向固定夹。
- 7 将您拆下的内存条或电缆重新装回。
- 8 将机箱直立。
- 9 完成装回侧面板的步骤后,然后封装电脑。请参见第 1 页的"拆卸和封装电脑"。

Part number: 5992-0348